SGH-i900L

# Manual do Usuário

SAMSUNG

# Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Para quaisquer tópicos não citados neste manual, consulte por favor a ajuda embarcada no sistema operacional Windows Mobile® 6 Professional.

## Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

*Aviso*—situtações que podem prejudicar você ou terceiros

*Atenção*—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

*Nota*—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ *Consulte*—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa "veja página 12")

→ *Seguido de*—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Toque em **Iniciar** → **Programas** → **Câmera** (significa **Iniciar**, seguido de **Programas**, seguido de **Câmera**)

[ ] *Colchetes*—teclas do telefone; por exemplo: [ⓘ] (representa a tecla para ligar ou desligar o telefone)

## Direitos autorais e Marca registrada

Direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado pela MS, uma afiliada da Microsfot Corporation. A Microsoft e softwares que carregam o nome da Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corporation. Antes de usar este produto, consulte o ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 no final do manual para informação sobre direitos e restrições.

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide— Bluetooth QD ID: B014133

- DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.

# Índice

Informações de uso e segurança ..... 5

**1. Inserir texto 12**

Alterar o modo de entrada de texto .12

Alterar o modo de entrada de texto padrão .....12

Inserir texto com Reconhecedor de blocos .....13

Inserir texto com o Teclado .....13

Inserir texto com o Reconhecedor de letras .....14

Inserir texto com o Samsung Keyboard .....14

Inserir texto com Samsung Keypad .15

Inserir texto com o Samsung Phonepad ..... 15

Criar um desenho .....16

**2. Comunicação 17**

Chamadas .....17

Mensagens .....19

**3. Multimídia 22**

Câmera .....22

Álbum multimídia .....25

Exibição de slides .....26

Touch Player .....28

Editor de vídeo .....30

Streaming Player .....33

Rádio FM .....34

**4. Produtividade pessoal 36**
Contatos ..... 36
Calendário ..... 38
Office Mobile ..... 39
Notas ..... 41
Tarefas ..... 41
Relógio ..... 42

**5. Web 44**
Windows Live ..... 44
Messenger ..... 44
RSS Reader ..... 46
Podcasts ..... 46
Google Maps ..... 47

**6. Conectividade 50**
Bluetooth .....50
ActiveSync .....52

**7. Programas adicionais 55**
Jogos .....55
Java .....55
Calculadora .....55
Conversor inteligente .....56
Gerenciador de tarefas .....56
Alternar tarefas .....57
Pesquisar seu dispositivo .....57
Menu principal .....58
Gerenciador de arquivos .....58
Saída de TV .....58
Moldura digital .....59

8. Solução de problemas 60

9. ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 65

# Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o máximo desempenho de seu dispositivo.

## Avisos de segurança

AVISO

### Mantenha seu dispositivo longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu dispositivo e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

### Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

### Instale os dispositivos móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu dispositivo e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

### Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu dispositivo. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu dispositivo.
- Os modelos de bateria e carregador aprovados para este modelo são AB653850CN e ATADS10JSB, respectivamente.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque baterias ou dispositivos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

## Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre dispositivos móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu dispositivo esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o dispositivo imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

## Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu dispositivo em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu dispositivo sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança.
Seu dispositivo pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

**Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos**

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu dispositivo, segure seu dispositivo de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

## Precauções de segurança

**Dirija sempre com segurança**

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

**Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.**

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

**Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.**

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu dispositivo ou causar outros danos.

**Desligue o dispositivo quando estiver próximo a equipamentos médicos**

Seu dispositivo pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

**Desligue o dispositivo ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.**

Seu dispositivo pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu dispositivo ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

**Proteja as baterias e carregadores de danos.**

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

**Manuseie seu dispositivo cuidadosa e sensivelmente.**

- Não permita que o dispositivo fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu dispostivo com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do dispostivo.
- Evite usar ou guardar seu dispositivo em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu aparelho é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu dispositivo, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.

- Evite utilizar o flash da câmera do dispostivo muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu dispositivo e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu dispostivo entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

### Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu dispositivo emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

## Informações importantes de uso

### Utilize seu dispositivo na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu dispositivo.

### Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu equipamento.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu dispositivo pode danificá-lo ou anular sua garantia.

### Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

**Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

**Assegure o acesso a serviços de emergência**

Chamadas de emergência a partir de seu dispositivo podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

**Informações de certificação SAR**

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com

o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

## Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

capítulo 1

# Inserir texto

Com o Touch screen do seu aparelho, você pode digitar ou escrever texto e criar desenhos em notas, documentos, e mensagens.

## Alterar o modo de entrada de texto

Quando você precisar inserir um texto, toque no ícone do painel de entrada na parte inferior da tela. Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e escolha um dos seguintes métodos de entrada de texto:

- Reconhecedor de blocos
- Teclado
- Reconhecedor de letras
- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad

Você pode tocar no ícone do painel de entrada a qualquer momento para exibir ou ocultar o painel de entrada.

Alguns dos métodos de entrada podem não ser suportados, de acordo com o idioma.

## Alterar o modo de entrada de texto padrão

1. A partir de qualquer campo de texto, toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada.
2. Toque em **Opções...**

3. No campo **Método de Entrada**, escolha um método de entrada.
4. Toque ok.

Você pode também configurar opções para alguns métodos de entrada.

## Inserir texto com Reconhecedor de blocos

Escreva letras e números individualmente em textos no estilo Palm Graffiti.

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Reconh. de blocos**.
3. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela:
   - Escreva letras na região esquerda da área de escrita.
   - Escreva números na região direita da área de escrita.

Arraste seu dedo para cima para alterar o modo de texto (**ABC**, **Abc** ou **abc**). Toque uma vez na tela para inserir símbolos (**123** ou **abc** mudará para ).

Para visualizar demonstrações de como escrever caracteres, toque ?.

## Inserir texto com o Teclado

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Teclado**.
3. Toque nos caracteres para inserir seu texto.

Para alterar para números e símbolos, toque em **123**. Para acessar caracteres especiais, toque em **áü**.

## Inserir texto com o Reconhecedor de letras

Escreva letras e números individualmente na tela.

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Reconh. de letras**.
3. Escreva cada caracter na região de escrita na parte inferior da tela:
   - Escreva letras maiúsculas na coluna **ABC** na região esquerda da área de escrita.
   - Escreva letras minúsculas na coluna **abc** no meio da área de escrita.
   - Escreva números e símbolos na coluna **123** na região direita da área de escrita.

Para visualizar demonstrações de como escrever caracteres, toque **?**.

## Inserir texto com o Samsung Keyboard

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Samsung Keyboard**.
3. Toque nos caracteres para inserir seu texto.

   Para inserir letras maiúsculas, toque em ⬆.

   Para inserir números e símbolos, toque em sym 123.

## Inserir texto com Samsung Keypad

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Samsung Keypad**.
3. Toque  nos caracteres para inserir seu texto.

   No modo T9, toque nas teclas apropriadas para inserir uma palavra inteira.

   No modo ABC, toque na tecla apropriada até que o caracter desejado apareça.

   No modo de Número, toque na tecla apropriada para inserir um número.

   No modo de Símbolos, toque na tecla apropriada para inserir um símbolo.

## Inserir texto com o Samsung Phonepad

1. Toque no ícone do painel de inserção.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de inserção e selecione **Samsung Phonepad**.
3. Toque nos caracteres para inserir seu texto.

   No modo T9, toque nas teclas apropriadas para inserir uma palavra inteira.

   No modo ABC, toque na tecla apropriada até que o caracter desejado apareça.

   No modo de Número, toque na tecla apropriada para inserir um número.

   No modo de Símbolos, toque na tecla apropriada para inserir um símbolo.

# Criar um desenho

Com o bloco de notas, você pode criar e capturar desenhos.

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Programas** → **Notas**.
2. Toque em **Novo**.
3. Faça um risco que cruze pelo menos três linhas para iniciar a moldura do desenho.

   Riscos que não cruzarem as três linhas serão tratados como escrita.
4. Continue seu desenho com riscos.

Toque sobre o desenho e segure até que a seleção de toque apareça. Você pode tocar as barras e segurar para arrastar ou redimensionar o desenho, ou tocar em **Menu** para acessar outras opções.

capítulo 2

# Comunicação

Seu equipamento permite que você envie e receba diversos tipos de chamadas e mensagens utilizando a rede celular e a rede wireless.

## Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada de seu dispositivo. Para funções básicas de chamada, consulte o Guia de Início Rápido.

### Discar um número internacional

1. Pressione a tecla [ ].
2. Toque em **Tecl. num.**, se necessário.
3. Toque em + 0 e segure para inserir o caracter + (ele substitui o código de acesso internacional).
4. Toque sobre as teclas numéricas para inserir o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e toque em seguida em ou pressione [ ] para discar.
5. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

> O funcionamento de uma chamada internacional poderá depender de autorização de sua operadora ou do plano de serviços contratado. Caso este tipo de chamada não seja suportado, consulte sua operadora para maiores informações.

## Fazer uma chamada a partir da lista de contatos

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda** para abrir a lista de contatos.
2. Vá até um contato e toque no nome do contato.

> Para buscar um contato, toque em [🔍] e insira as primeiras letras do nome do contato.

3. Toque sobre o número que você deseja discar.
4. Para encerrar a chamada, pressione [📞].

## Efetuar uma chamada a partir do Histórico de chamadas

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Chamadas**.
2. Selecione uma chamada usando as opções de menu no alto, à esquerda, da tela
3. Vá até um contato e toque sobre o nome do contato.
4. Toque sobre o número que você deseja discar.
5. Para encerrar a chamada, pressione [📞].

## Encaminhar chamadas

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Configurações** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Encaminhar Chamadas** → **Obter Configurações...**
3. Toque em uma opção de encaminhamento e insira um número de telefone.
4. Toque em **ok**.

## Bloquear chamadas

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Configurações** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Bloqueio de Chamadas** → **Obter Configurações...**
3. Toque sobre os tipos de chamada que você deseja bloquear.
4. Toque em ok.

# Mensagens

Aprenda a utilizar as funções de mensagem. Para instruções de entrada de texto, veja "Inserir texto." ▶ p. 12

## Enviar uma mensagem de texto

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Mensagens** → **Mensagens**.
2. Toque em **Menu** → **Novo**.
3. Insira um número de destino ou toque em **Menu** → **Adicionar destinatários** para selecionar um contato.
4. Toque no campo de entrada de mensagem.
5. Insira o texto da mensagem.
6. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar uma mensagem multimídia

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Mensagens** → **Mensagens**.
2. Toque em **Menu** → **Novo**.
3. Insira um número de destino ou pressione **Menu** → **Adicionar destinatários** para selecionar um contato.

4. Toque no campo Assunto e insira o assunto da mensagem.

   Toque em **Sim** para alterar para MMS.

5. Toque no campo de inserção de mensagem.
6. Insira o texto da mensagem.
7. Toque em **Menu** → **Barra de ferramentas**.
8. Toque sobre um ícone de anexo para adicionar um arquivo à mensagem:
   - : anexar uma figura
   - : anexar um arquivo de música
   - : anexar um vídeo
   - : tirar e anexar uma foto
   - : gravar e anexar uma nota de voz
   - : gravar e anexar um vídeo
9. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar um e-mail

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Mensagens**.
2. Toque sobre o nome de uma conta de e-mail.
3. Toque em **Menu** → **Novo**.
4. Insira o endereço do destinatário no campo **Para** ou toque em **Menu** → **Adicionar Destinatário...** para selecionar um contato.

   Os campos **Cc** e **Cco** estão localizados acima do campo **Para**.

5. Toque no campo **Assunto** e insira o assunto da mensagem.
6. Toque no campo de inserção de mensagem.
7. Insira o texto da mensagem.
8. Para adicionar um anexo, toque em **Menu** → **Inserir** → um tipo de anexo.

9. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Recuperar e-mails de um servidor da web

Antes de recuperar e-mails de um provedor de serviços Internet ou conexão VPN, você precisa criar uma conta de e-mail.

Para recuperar mensagens de sua conta do Outlook, consulte "Sincronizar seus dados." ▶ p. 53

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Mensagens**.
2. Toque no nome de uma conta de e-mail.
3. Toque em **Menu** → **Enviar/Receber**.

## Visualizar mensagens

Você pode acessar pastas de mensagem para todas suas contas de mensagem (e-mail, SMS e MMS) em um local.

Para ver mensagens,

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Mensagens**.
2. Toque em **Mensagens** ou sobre o nome de uma conta de email.
   A Caixa de Entrada da conta selecionada será aberta.

Enquanto estiver visualizando pastas de mensagens, você pode trocá-las ou trocar contas usando as opções de menu no alto, à esquerda, da tela.

capítulo 3

# Multimídia

Aprenda a usar a Câmera, Álbum multimídia, Exibição de slides, Touch Player, Editor de vídeo, Streaming Player e Rádio FM. Para aprender mais sobre outras funções multimídia de seu aparelho, consulte a Ajuda do Windows Mobile.

Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou região.

## Câmera

Seu dispositivo permite que você tire fotos digitais (formato jpg) ou grave vídeos (formato 3gp).

### Tirar uma foto

1. Mantenha a tecla [Câmera] pressionada.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
   A câmera está sempre ativada na orientação paisagem.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes necessários (veja "Ajustar as configurações de câmera").
4. Pressione a tecla [Câmera] para capturar uma imagem.
5. Toque em OK para salvar a foto e tirar outra foto.

## Ver uma foto

1. Na tela principal da câmera, toque em .
2. Vá até a foto desejada.

## Ajustar as configurações de câmera

Na tela principal da câmera, toque sobre um ícone e em seguida toque sobre uma configuração.

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Modo (altera para filmadora) |
| | Modo de disparo |
| | Efeitos |
| | Resolução da foto |
| | Configurações da câmera |

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Flash |
| | Foco |
| | Luminosidade |
| | Visualização rápida |

## Gravar vídeo

1. Mantenha a tecla [Câmera] pressionada.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
   A câmera está sempre ativada na orientação Paisagem.
3. Toque em para iniciar a filmadora.
4. Mire a lente no objeto e faça os ajustes necessários (veja "Ajustar as configurações da filmadora").
5. Pressione a tecla[Câmera] para iniciar a gravação.
6. Ao terminar, toque em ou pressione a tecla [Câmera] para interromper a gravação.
7. Toque em para salvar o vídeo e gravar outro vídeo.

## Reproduzir um vídeo

1. Na tela principal da filmadora, toque em .
2. Vá até o vídeo desejado.
3. Toque em para reproduzi-lo.

## Ajustar as configurações da filmadora

Na tela inicial da filmadora, toque sobre um ícone e em seguida toque sobre uma configuração.

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Modo (altera para câmera) |
| | Modo de gravação |
| | Resolução |
| | Configurações de vídeo |
| | Foco |

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Luminosidade |
| | Visualização rápida |

## Álbum multimídia

Com o Álbum multimídia você pode ver e acessar todos os arquivos e pastas de seu dispositivo.

### Ver uma foto

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Se necessário, toque em **A minha memória** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Toque em uma foto para abri-la.

Enquanto visualiza as fotos, você pode executar as seguintes funções:

- Para aumentar o zoom, arraste seu dedo para cima na região direita da tela. Para sair da tela de zoom, toque na tela duas vezes.
- Para visualizar suas fotos como uma apresentação de slides, toque em **Menu** → **Reproduzir exibição de slides**.
- Para enviar a foto, toque em **Menu** → **Enviar** → uma opção de envio.
- Para definir uma foto como papel de parede ou imagem de identificação de chamada, toque em **Menu** → **Definir como** → uma opção.
- Para apagar uma foto, toque em **Menu** → **Apagar**.
- Para cortar uma foto, toque em **Menu** → **Cortar**.
- Para editar a figura, pressione em **Menu** → **Editar imagem**.

## Reproduzir um vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Se necessário, toque em **A minha memória** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Toque em um vídeo para abri-lo.

## Abrir documentos

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Localize e abra a pasta onde os documentos estão armazenados.
3. Toque no nome do documento ou na miniatura para abri-lo.

## Enviar um arquivo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Álbum multimídia**.
2. Localize e abra a pasta onde o arquivo está armazenado.
3. Toque em **Menu** → **Enviar** → uma opção para enviar o arquivo.
   - Para enviar uma mensagem MMS, selecione **como Mensagem** ▶ p. 19
   - Para enviar via Bluetooth, selecione **via Bluetooth** ▶ p. 51

# Exibição de slides

A função Exibição de slides permite que você crie novos álbuns de foto, edite fotos e visualize apresentações de slides com música de fundo.

## Criar um álbum de fotos

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Exibição de slides**.

2. Toque em **Menu** → **Criar álbum**.
3. Insira um nome para o álbum, ajuste a data de criação, e toque em **OK**.
4. Localize a foto em outro álbum ou pasta e toque em **Menu** → **Editar** → **Copiar**.
5. Toque no nome do seu novo álbum ou na pasta e toque em **Menu** → **Editar** → **Colar**.

## Editar fotos

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Exibição de slides**.
2. Toque na miniatura duas vezes para abrir a foto.
3. Toque em **Menu** → uma opção de edição (**Girar para esquerda**, **Girar para direita**, **Cortar** ou **Efeitos**).
4. Corte a foto ou selecione uma opção de efeito (se necessário).
5. Para salvar as alterações, toque em ok.

## Visualizar exibições de slides com música de fundo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Exibição de slides** → um álbum de foto.
2. Toque em **Menu** → **Exibição de slide**s.
3. Durante a exibição de slides, toque sobre a tela para exibir os seguintes comandos:

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Pausar |
| | Reproduzir |
| | Parar |

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Pular para a foto anterior |
| | Pular para a próxima foto |
| | Girar a foto |
| | Alterar a música de fundo |
| | Sair da exibição de slides |

Você pode ajustar o volume arrastando o seu dedo para cima ou para baixo na tela, caso a função **Navegação de 4-direções** esteja definida (na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Configurações** → **Sistema** → **Finger Mouse**).

# Touch Player

Com o Touch Player, você pode reproduzir arquivos de música e vídeo na memória do aparelho.

## Atualizar a biblioteca

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Touch Player**.
2. Toque em (se necessário).
3. Toque em **Atualizar**.
4. Toque em **Procurar** para atualizar a biblioteca.
5. Quando a atualização da biblioteca terminar, toque em **Concluído**.

## Como reproduzir arquivos de música e vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Touch Player**.

2. Toque em (se necessário).
3. Toque na biblioteca que deseja.
4. Toque em um arquivo.
5. Durante a reprodução, utilize os seguintes comandos:

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Pausar |
| | Reproduzir |
| | Voltar para o arquivo anterior |
| | Pular para o próximo arquivo |
| | Retornar para a lista de arquivos |
| | Ajustar o volume |

## Criar uma lista de reprodução

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Touch Player**.
2. Toque em (se necessário).
3. Toque na biblioteca que deseja.
4. Toque em **Menu** → **Nova Lista de Reprodução**.
5. Insira um título para sua nova lista de reprodução e toque em **Próximo**.
6. Toque em para incluir arquivos e toque em **Salvar**.

## Personalizar o Touch Player

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Touch Player**.
2. Toque em **Opções** ou **Menu** → **Opções**.
3. Ajuste as configurações para personalizar o Touch Player.
4. Toque em **Concluído**.

# Editor de vídeo

Com o Editor de vídeo, você pode editar e fazer vídeos combinando fotos ou vídeos.

## Cortar um vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Editar vídeo**.
3. Selecione um arquivo de vídeo
4. Toque em para iniciar a reporodução.
5. Toque em no ponto que você deseja que o novo vídeo inicie.
6. Toque em no ponto que você deseja que o novo vídeo acabe.
7. Toque em **Salvar**.
8. Ao terminar de salvar o vídeo, toque em **Concluído**.

## Adicionar um áudio existente em um vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Editar vídeo**.
3. Selecione um arquivo de vídeo
4. Toque em .
5. Toque em para iniciar a reporodução.
6. Toque em para adicionar um dos sons salvos por você.
7. Vá até um arquivo de áudio e toque em **Selecionar**.
8. Toque em para parar de adicionar o arquivo de áudio.
9. Toque em **Salvar**.
10. Ao terminar de salvar o vídeo, toque em **Concluído**.

## Adicionar um novo áudio em um vídeo

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Editar Vídeo**.
3. Selecione um arquivo de vídeo
4. Toque em .
5. Toque em para iniciar a reporodução.
6. Toque em para adicionar áudio gravando um novo som.
7. Toque em para interromper a gravação.
8. Toque em **Salvar**.
9. Ao terminar de salvar o vídeo, toque **Concluído**.

## Adicionar textos ao vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Editar vídeo**.
3. Selecione um arquivo de vídeo
4. Toque em .
5. Toque em para iniciar a reporodução.
6. Toque em no ponto que deseja que o texto seja exibido.
7. Insira um texto.
8. Ajuste a posição e altere o formato da fonte.
9. Toque em **Concluído**.
10. Toque em no ponto que deseja que o texto pare de ser exibido.
11. Toque em **Salvar**.
12. Ao terminar de salvar o vídeo, toque em **Concluído**.

## Capturar um quadro de um vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Editar vídeo**.
3. Selecione um arquivo de vídeo
4. Toque em .
5. Toque em para capturar a tela atual.

## Fazer uma exibição de slides

Você pode combinar fotos e fazer uma exibição de slides com suas fotos favoritas.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Fazer um filme com fotos**.
3. Selecione as fotos que deseja e toque em **Selecionar**.
4. Enquanto visualiza as fotos, toque em **Menu** para usar as seguintes opções:

| Opção | Função |
|---|---|
| **Inserir** | Insere uma foto ou um som |
| **Efeito** | Muda o tom de cor ou aplica um efeito especial |
| **Transição** | Define como sua exibição de slides muda de uma foto para outra |
| **Duração** | Ajusta a duração das fotos |
| **Inserir texto** | Insere um texto |
| **Remover** | Remove fotos |

| Opção | Função |
|---|---|
| **Opções** | Altera as propriedades para salvar o arquivo de vídeo, como qualidade de imagem, posição de memória e duração das fotos |

5. Ao terminar, toque em **Salvar**.
6. Ao terminar de salvar o vídeo, toque em **Concluído**.

## Criar um storyboard

Você pode combinar fotos e vídeos para fazer um storyboard.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Criar Storyboard**.
3. Selecione as fotos e os vídeos desejados e toque em **Selecionar**.

   Você pode usar as mesmas opções existentes na criação de uma exibição de slides. Veja a seção anterior. Adicionalmente, você pode tocar em **Menu** → **Editar** para cortar um vídeo selecionado ou adicionar áudio a um vídeo.
4. Ao terminar, toque em **Salvar**.
5. Ao terminar de salvar o vídeo, toque em **Concluído**.

# Streaming Player

Você pode reproduzir arquivos streaming na web.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Streaming Player**.
2. Toque em **Abrir**.
3. Insira um nome de servidor no campo de inserção de URL e toque em **Conectar**.

# Rádio FM

Você pode ouvir suas estações favoritas com o rádio FM.

## Ouvir a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no conector do carregador/fone de ouvido do telefone.
2. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Rádio FM**.
3. Toque em para ligar o rádio FM.
4. Toque em ou para percorrer as estações de rádio disponíveis.
5. Para ajustar o nível de volume, toque em e ajuste o volume.
   Para alterar a saída de som para o alto-falante, toque em **Menu** → **Ligar alto-falante**.

## Salvar estações de rádio por sintonização automática

1. Na tela do rádio, toque em **Pesquisar** para buscar estações disponíveis automaticamente.
2. Toque em **Concluído**.

## Salvar estações de rádio manualmente

1. A partir da tela do rádio, vá até a estação de rádio desejada.
2. Toque em para salvar a estação.

## Selecione uma estação

1. A partir da tela do rádio, toque em FM 1 ou FM 2.
2. Toque na estação desejada.

## Gravar a rádio FM

1. Na tela do rádio, toque em **Menu** → **Gravar** para gravar a estação atual.
2. Ao terminar, toque em **Parar**.
   O arquivo gravado é salvo em **Álbum multimídia**.

capítulo 4

# Produtividade pessoal

Aprenda a usar os menus Contatos, Calendário, Office Mobile, Notas, Tarefas e Alarmes.

Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

## Contatos

Aprenda a utiliziar cartões de contato e grupos para armazenar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

### Criar um novo contato do Outlook

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda** → **Novo** → **Contato do Outlook**.
2. Insira as informações do contato
3. Ao terminar de inserir as informações, toque em ok para salvar o contato.

### Criar um novo contato do SIM

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda** → **Novo** → **Contato do SIM**.
2. Insira as informações do contato
3. Ao terminar de inserir as informações, toque em ok para salvar o contato.

### Procurar um contato

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda**.
2. Toque em e insira as primeiras letras do nome do contato.

Ao inserir as letras, serão exibidos os contatos que correspondem com sua inserção.

3. Toque em um contato para abri-lo

## Copiar ou mover contatos

Você pode copiar seus contatos de seu dispositivo para seu cartão SIM e vice-versa. Ao copiar um contato do Outlook para seu cartão SIM, você pode armazenar somente o nome do contato e o número do telefone. Para manter todas as informações do contato, sincronize seus contatos do Outlook com um computador (veja "Sincronizar seus dados." ▶ p. 53).

Para copiar um contato do Outlook para seu cartão SIM,

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda**.
2. Toque em um contato para abri-lo
3. Toque em **Abrir contatos**.
4. Toque em **Menu** → **Salvar no SIM**.

Para copiar um contato do cartão para seu aparelho,

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda**.
2. Toque em um contato para abri-lo
3. Toque em **Abrir contatos**.
4. Toque em **Menu** → **Salvar em Contatos**.

## Atribuir um número de discagem rápida a um contato

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda**.
2. Toque em um contato para abri-lo
3. Toque em **Abrir contatos**.
4. Toque em **Menu** → **Adicionar à Discagem Rápida...**
5. Toque nas setas próximas ao campo do local, para cima ou para baixo,

para definir um número de discagem rápida.

6. Ao terminar, toque em ok.

## Atribuir uma imagem ou toque para um contato

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Agenda**.
2. Toque em um contato para abri-lo
3. Toque em **Abrir contatos**.
4. Toque em **Menu** → **Editar**.
5. Para atribuir uma imagem, toque no campo de imagem e selecione uma.
6. Para atribuir um toque para o telefone, toque no campo de toque e selecione um.
7. Ao terminar, toque em ok.

# Calendário

Utilize o calendário para acompanhar seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

## Criar um evento do calendário

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Calendário**.
2. Toque em **Menu** → **Novo Compromisso**.
3. Complete os campos e ajuste as configurações para seu evento.
4. Ao terminar, toque em ok.

## Mudar a visualização do calendário

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Calendário**.
2. Toque em **Menu** → **Exibir** → um tipo de visualização.

## Parar o alarme de um evento

Quando o alarme de um evento do calendário tocar previamente, toque em **Descartar**.

# Office Mobile

Com o Office Mobile, você pode criar e editar pastas de trabalho do Excel, documentos do Word, e notas do OneNote, ou abrir e visualizar apresentações de slides do PowerPoint. Seu dispositivo suporta arquivos criados com o Office 97 e versões mais recentes.

## Criar e editar uma pasta de trabalho do Excel

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Toque em **Novo** para criar um novo documento (se necessário).
3. Toque em uma célula para selecioná-la.
4. Insira valores ou texto no painel de inserção, e em seguida toque em ↵.
5. Repita os passos 3-4, se necessário.
6. Para formata células , toque em **Menu** → **Editar**, **Inserir**, **Formatar**, ou **Ferramentas**.
7. Para salvar a pasta de trabalho, toque em ok.

Para mais detalhes, veja a ajuda online.

## Criar e editar um documento do Word

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Toque em **Novo** para criar um novo documento (se necessário).
3. Crie seu documento com o painel de inserção.
4. Para alterar o formato da fonte ou do parágrafo, toque em **Menu** → **Formatar** → **Fonte...** ou **Parágrafo...**

5. Para salvar o documento, toque em ok.

Para mais detalhes, veja a ajuda online.

## Abrir e visualizar exibição de slides do PowerPoint

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Toque nas listas de opções do menu no topo, à esquerda da tela do PowerPoint Mobile para localizar um arquivo PowerPoint.
3. Toque no nome do arquivo para iniciar a exibição de slides.
4. Para avançar os slides, toque sobre a tela.
5. Para mover para o slide anterior, toque em ▲ → **Anterior**.
6. Para interromper a apresentação de slides, toque em ▲ → **Finalizar Apresentação**.

Para mais detalhes, veja a ajuda online.

## Criar e editar uma nota

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Toque em **Nova** para criar uma nova nota.
3. Crie sua nota com o painel de inserção.
4. Para mudar o formato, toque em **Menu** → **Formatação** → um tipo.
5. Para adicionar figuras ou memos de voz, toque em **Menu** → **Fotografar**, **Inserir Imagem** ou **Inserir Gravação**.
6. Para salvar a nota, toque em **OK**.

Para mais detalhes, veja a ajuda online.

# Notas

Use o Bloco de notas para criar notas, desenhos e gravações.

## Criar uma nota

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Notas**.
2. Toque em **Novo** para criar uma nova nota (se necessário).
3. Insira sua nota usando o painel de inserção.
   Para criar desenhos, veja "Criar um desenho." ▶ p. 16
   Para criar gravações, toque em **Menu** → **Exibir Ferramentas de Gravação**.
4. Ao terminar, toque em ok.

## Enviar uma nota

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Notas**.
2. Toque e segure o nome da nota que deseja enviar
3. Toque em uma opção para enviar o arquivo:
   - Para enviar como MMS, selecione **Enviar...** ▶ p. 19
   - Para enviar via Bluetooth, selecione **Transmitir Arquivo...** ▶ p. 51

# Tarefas

Com o menu Tarefas, você pode criar listas de tarefas e lembretes.

## Criar uma tarefa

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Tarefas**.
2. Toque em **Menu** → **Nova Tarefa**.

3. Insira os detalhes da tarefa.

> Para configurar um lembrete para a tarefa, toque no campo Lembrete, selecione **Lembre-me**, e em seguida, especifique a hora e data do lembrete.

4. Ao terminar, toque em ok.

## Marcar a tarefa como concluída

Ao concluir uma tarefa, volte para a tela Tarefas (toque em **Iniciar** → **Programas** → **Tarefas**) e toque na caixa de verificação ao lado do nome da tarefa. Uma vez que a tarefa está marcada como concluída, você não será mais lembrado sobre ela.

# Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes, comemorações e relógios mundiais. Você pode também usar o cronômetro.

## Configurar um alarme

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Relógio**.
2. Toque em **Novo**.
3. Configure as opções de alarme.
4. Ao terminar, toque em **Concluído.**

## Parar um alarme

Quando um alarme tocar com a função Soneca desativada, toque em **Adiar**. Quando um alarme tocar com a função Soneca ativada, toque em **Adiar** para interrompê-lo ou **Soneca** para interrompê-lo durante a soneca.

## Configurar uma Comemoração

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Relógio**.
2. Toque na linha mais acima na tela e selecione **Comemoração** na lista.
3. Toque em **Novo**.
4. Configure as opções da comemoração.
5. Ao terminar, pressione em **Concluído**.
6. Toque em **Desligado** e selecione quantos dias antes da comemoração você deseja ser notificado.

## Criar relógios mundiais

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Relógio**.
2. Toque na linha mais acima na tela e selecione **Horário mundial** na lista.
3. Toque em uma posição do relógio mundial .
4. Configure as opções do relógio mundial.
5. Ao terminar, toque em **Concluído.**
6. Toque em **Sim** para salvar as alterações.

Para alterar o sistema do relógio, toque em **Definir como R.S.** e verifique o relógio desejado.

## Utilizar o cronômetro

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Relógio**.
2. Toque na linha mais acima na tela e selecione **Cronômetro** na lista.
3. Toque em **Inciar**.
4. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
5. Ao terminar, pressione **Parar**.
6. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

capítulo 5

# Web

Aprenda a usar o Windows Live, Messenger, RSS Reader, Podcasts, Google Launcher e Google Maps. Para informações sobre conexão com a Internet, Internet Explorer e Opera Browser, consulte ajuda no seu aparelho e a ajuda online.

Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou região.

## Windows Live

Com o Windows Live, você pode manter contato com amigos e acessar informações da rede rapidamente.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Windows Live**.
2. Toque em **Entrar no Windows Live** → **Aceitar**.
3. Insira seu e-mail e sua senha e toque em **Avançar**.
4. Siga as instruções da tela.

## Messenger

Com o Windows Messenger, você pode conversar com outros usuários e ficar em dia com seus emails sem precisar de uma conexão constante com a rede. Quando uma nova mensagem chegar, ou você desejar acessar serviços da Internet, a conexão será restaurada.

## Configurar o Messenger e conectar

1. Na tela inicial, pressione em **Iniciar** → **Programas** → **Messenger**.
2. No campo **Entrar como**, percorra para a esquerda ou para direita para selecionar o status do seu login e toque em **Entrar**.

## Conversar com o Messenger

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Messenger**.
2. Localize e toque em um nome de contato, e toque **Enviar**.
3. Insira uma mensagem no campo de texto e toque em **Enviar**.
4. Durante a conversa, você pode executar as seguintes ações:
   - Inserir emoticons: toque em **Menu**→ **Adicionar emoticon**
   - Transferir um arquivo: toque em **Menu** → **Enviar** → um tipo de arquivo → um arquivo
   - Convidar um contato para conversar: toque em **Menu** → **Opções** → **Adicionar participante**
   - Gravar e enviar um clipe de voz: toque em **Clipe de voz**, grave seu clipe de voz e pressione **Enviar**
   - Alternar entre a lista de contatos e a conversa: toque sobre a tecla de navegação para a esquerda ou direita
5. Para encerrar a conversa, toque em **Menu** → **Encerrar conversa**.

# RSS Reader

Aprenda a usar o RSS Reader para obter as últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Para isto, você precisará criar primeiro uma conexão.

## Criar feeds

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **RSS Reader**.
2. Toque em **Menu** → **Nova assinatura** → **Inserir URL**.
3. Insira um endereço de web para assinar o feed e toque em **Adicionar**.

## Ler os últimos conteúdos

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **RSS Reader**.
2. Selecione uma lista de feeds e toque em **Menu** → **Atualizar** para obter os conteúdos mais recentes.
3. Toque em **Concluído**.
4. Selecione uma informação atualizada.

# Podcasts

Use Podcasts para acessar e se divertir com os serviços de músicas online e criar sua própria lista de reprodução.

## Procurar arquivos de áudio e vídeo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Podcasts**.
2. Na tela do Podcast, selecione **Podcast**.
3. Toque em **Menu** → **Nova Assinatura** → **Pesquisa Online**.

4. Insira uma palavra-chave e toque em **Pesquisar**. Seu dispositivo realiza uma busca na Internet e exibe os resultados relacionados.
5. Vá até as informações e toque em **Adicionar**.

## Reproduzir os arquivos de vídeo e áudio armazenados

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Podcasts**.
2. Na tela de Podcast, selecione **Lista de episódio**, **Últimos 10 podcasts** ou **Biblioteca**.
3. Selecione um arquivo e toque em **Menu** → **Reproduzir**.

> Toque em **Alterar** para abrir outra lista de reprodução.

## Atualizar a biblioteca

Atualize as bibliotecas de áudio e vídeo, e listas de reprodução com novos arquivos.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Podcasts**.
2. Na tela de Podcast, selecione **Podcast** ou **Lista de episódio**.
3. Toque em **Menu** → **Atualizar**.

> Na tela de Podcasts, toque em **Menu** → **Opções** para selecionar a posição de memória padrão.

# Google Maps

Com Google Maps, você pode fazer uma busca online dos mapas das ruas, cidades ou países. O Google Maps também oferece guias de destinos específicos para estradas ou permite a visualização de informações de negócios locais, incluindo localizações e informações de contatos.

## Procurar mapas

1. Na tela Hoje, toque **Iniciar** → **Programas** → **Google Maps**.
2. Toque em **Aceitar** na a tela dos termos e condições do Google Maps.
3. Toque em **OK**.
4. Percorra o mapa.
   - Aumentar zoom: toque em
   - Diminuir zoom: toque em
   - Verificar a localização atual: toque em **Menu** → **Meu local**
   - Alterar o modo de visualização: toque em **Menu** → **Visualização de satélite**
   - Verificar as condições reais de tráfego: toque em **Menu** → **Mostrar tráfego**
   - Conectar com um receptor externo de GPS: toque em **Menu** → **Usar GPS**

Ao usar o serviço de GPS, segure seu aparelho na posição em pé.

## Procurar um lugar específico

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Google Maps** → **Pesquisa**.
2. Insira o endereço ou a categoria do local que deseja procurar e toque em **OK**.
3. Toque em um resultado para ver mais detalhes.
4. Toque em **Opções** para verificar a direção do local ou ligar para o local.
5. Toque em **OK** para retornar ao mapa.

6. Para limpar a informação no mapa, toque em **Menu** → **Limpar mapa**.

## Obtenha direções para destinos específicos

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Google Maps** → **Menu** → **Direções...**
2. Insira os endereços do ponto de partida e do ponto final.
3. Toque em **OK**.
4. Verifique o tempo de viagem e as direções para o destino.
5. Toque em **Mostrar** para visualizar no mapa.
6. Para limpar a informação no mapa, toque em **Menu** → **Limpar mapa**.

## Restaurar as configurações do Google Maps

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Google Maps** → **Menu** → **Opções** → **Restaurar configurações**.
2. Toque em **Restaurar**.

capítulo 6

# Conectividade

Aprenda a transferir dados com seu dispositivo através da função Bluetooth e sincronizar seu dispositivo com um computador utilizando o ActiveSync. Para detalhes sobre como conectar-se com a rede sem fio ou uma rede virtual privada (VPN), consulte a ajuda do Windows Mobile no seu aparelho.

## Bluetooth

Você pode se conectar com outros dispositivos Bluetooth a uma distância de 10 metros (30 pés). Paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos podem bloquear ou prejudicar a conexão.

### Ativar a função Bluetooth

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Bluetooth**.
3. No campo **Modo**, toque na caixa de verificação próximo a **Ligar o Bluetooth**.
4. Para permitir que outros dispositivos encontrem e se conectem com seu dispositivo, toque na caixa de verificação próximo a **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos.**
5. Toque em **ok**.

### Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Bluetooth.**

3. No campo **Dispositivos**, toque em **Adicionar novo dispositivo...**
   Seu dispositivo irá pesquisar e exibir a lista de dispositivos Bluetooth.
4. Toque no nome do dispositivo e, em seguida, em **Avançar**.
5. Insira um código Bluetooth com 1 a 16 dígitos para o dispositivo que você está tentando conectar e toque em **Avançar**.

Para parear com outro dispositivo Bluetooth, ambos dispositivos precisam usar o mesmo código. Fones de ouvido podem usar um código fixo, como **0000**.

6. Toque em **Avançado**.
7. Altere o nome de exibição do outro dispositivo e selecione os serviços desejados.
8. Toque em **Salvar**.

## Enviar dados via Bluetooth

1. Localize um item ou arquivo para enviar.
2. Selecione uma opção de envio.
3. Toque em um dispositivo da lista.

## Receber dados via Bluetooth

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Transmitir.**
3. Toque na caixa de verificação próximo a **Receber transmissões de entrada**.
4. Toque em ok.

## Configurar uma porta COM Bluetooth

Quando você tem vários arquivos para enviar, você pode estabelecer uma porta COM Bluetooth.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Bluetooth**.
3. No campo **Portas COM**, toque em **Nova Porta de Saída**.
4. Toque no nome de um dispositivo e toque, em seguida, em **Avançar**.
5. Selecione uma porta COM.
6. Toque na caixa de verificação próximo a **Conexão Segura** para criar uma conexão segura entre os dispostivos.
7. Toque em **Concluir**.

# ActiveSync

Com o ActiveSync, você pode sincronizar seu dispositivo com seu computador e fazer uma cópia ou restaurar seus dados.

## Instalar o ActiveSync em seu computador

Antes de sincronizar seus dados, você precisa instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido ou baixando do site da Microsoft (http://www.microsoft.com.br).

Para instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido,

1. Insira o CD-ROM em seu computador.
2. Siga as instruções da tela para completar a configuração.
3. Quando a instalação for concluída, siga as instruções na tela do Assistente de Configuração de Sincronização para conectar seu dispositivo ao computador e criar uma parceria.

## Conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações**.
2. No campo **Conexões**, toque em **Modo de conexão USB** → **ActiveSync**.
3. Toque em ok.
4. Conecte uma ponta do cabo de dados ao conector multifuncional de seu dispositivo e a outra ponta na porta USB de seu computador.

Você também pode conectar o dispositivo ao computador utilizando a função Bluetooth. Veja "Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth." ▶ p. 50.

## Sincronizar seus dados

Ao conectar seu dispositivo a um computador, o ActiveSync deve começar a sincronização de dados automaticamente. Você pode iniciar a sincronização manualmente tocando em **Sincronizar**. Para parar uma sincronização em andamento, toque em **Parar**.

Você também pode encontrar e copiar manualmente os arquivos de seu dispositivo para um computador e vice-versa, a partir da janela do Microsoft ActiveSync, clicando em **Explorar**.

Para mais detalhes sobre como sincronizar seus dados, consulte a ajuda do ActiveSync.

Se você formatar a pasta de armazenamento com um computador conectado, a velocidade de escrita pode ser reduzida. Formate a pasta de armazenamento pelo aparelho.

## Adicionar um Exchange server

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** → **Adic. Origem de Servidor...**
3. Insira um endereço de e-mail.
4. Toque em **Avançar**.
5. Insira seu nome de usuário do Microsoft Exchange, senha e domínio.
6. Toque em **Avançar**.
7. Insira o endereço do servidor.

   Para estabelecer uma conexão segura, selecione a caixa de verificação ao lado de **Servidor requer conexão criptografada (SSL)**.
8. Toque em **Avançar**.
9. Selecione os dados que deseja sincronizar.
10. Quando tiver terminado, toque em **Concluir.**

## Mudar a agenda de sincronização

Ao sincronizar seus dados via Exchange Server, você pode definir configurações em horários dentro e fora de pico.

Para alterar as agendas de sincronização,

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** → **Agendar...**
3. Configure as seguintes opções:
   - **Horários de pico**: defina a freqüência de sincronização durante as horas de pico
   - **Fora de pico**: defina a freqüência de sincronização fora das horas de pico
   - **Use as configurações acima em roaming**: selecione para utilizar as agendas de sincronização quando estiver em roaming
   - **Enviar/receber ao clicar em Enviar**: selecione para sincronizar quando tocar em **Enviar** em Mensagens
4. Quando tiver terminado, toque em ok.

capítulo 7

# Programas adicionais

Aprenda a usar Jogos, Java, Calculadora, Conversor inteligente, Gerenciador de tarefas, Alternar tarefas, Pesquisar seu dispositivo, Menu principal, Gerenciador de arquivos, Saída de TV e Moldura digital.

Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou região.

## Jogos

Brinque com jogos legais, como Bubble Breaker e Paciência. Você pode também baixar e jogar novos jogos Java.

Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Jogos**.

## Java

Java é uma pasta onde jogos e aplicativos baixados são armazenados.

Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Java**.

## Calculadora

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Calculadora**.
2. Insira o primeiro número utilizando os botões da calculadora na tela.

   Para apagar os números exibidos, toque em **C**.

   Quando mais de um dígito for inserido, toque na seta à direita da caixa de inserção para apagar somente o último dígito.
3. Toque na função matemática que deseja.

4. Insira o segundo número.
5. Para ver o resultado, toque em **=**.

Você pode utilizar os seguintes botões na tela:

- **C**: apaga os números que você inseriu.
- **MC**: apaga qualquer valor armazenado na memória da calculadora.
- **MR**: recupera o valor armazenado na memória, e o insere no cálculo atual.
- **M+**: adiciona o número atual para a memória da calculadora.

## Conversor inteligente

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Conversor Inteligente**.
2. Selecione o tipo de medida.
3. Insira o montante da base.
4. Altere a unidade da base (se necessário).
   O dispositivo exibe o resultado da conversão.

## Gerenciador de tarefas

Seu dispositivo é um dispositivo multi-tarefa. Ele pode executar mais de um programa ao mesmo tempo. No entanto, isso pode causar queda de conexão, travamento, problemas de memória e cosumo adicional de energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários utilizando o **Gerenciador de Tarefas**.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Gerenciador de Tarefas**.
   A lista de todos os programas atualmente em execução em seu dispositivo aparece.

2. Para ativar um programa, toque no programa que deseja e toque em **Menu** → **Alternar para**.
   Para fechar um programa, toque em **Fin. Tarefa** Para fechar todos os programas, toque em **Menu** → **Finalizar Todas as Tarefas**.

Se você usar 10 ou mais programas ao mesmo tempo, o primeiro programa ativado será fechado.

## Alternar tarefas

Com a aplicação Alternar tarefa, você pode alternar para uma das aplicações atuais que estão em execução.

1. Mantenha a tecla [⊞] pressionada. Você pode também tocar em **Iniciar** → **Programas** → **Alternar tarefas**, ou arrastar seu dedo de baixo para cima na tela.
2. Para ativar um programa, toque sobre seu ícone.
   Para fechar um programa, toque em **Fechar**.
   Para fechar todos os programas, toque em **Fechar tudo**.

## Pesquisar seu dispositivo

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Buscar**.
2. Insira parte do nome do arquivo ou da pasta no campo de pesquisa.

   Você pode restringir sua busca selecionando um tipo de dados da lista.

3. Toque em **Buscar**.

Para abrir um item da lista de resultados, toque no nome do item.

## Menu principal

1. Pressione [ ]. Você pode também tocar em **Menu** na tela inicial.
2. Selecione uma aplicação ou toque em **Atalhos** → uma aplicação.

Para editar atalhos,

1. Na tela do menu principal, toque em **Atalhos** → **Editar**.
2. Toque em um ícone de aplicação e o arraste até o local desejado.
3. Toque em **Ok**.

## Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de arquivos, você pode visualizar todos os arquivos e pastas no seu aparelho. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Gerenciador de arquivos**.

Para mover para uma pasta de um nível acima, toque em **Acima**. Toque em **Menu** para renomear, apagar ou editar seus arquivos e pastas.

## Saída de TV

Você pode visualizar o visor do aparelho na tela de uma TV conectando o aparelho e a TV com um cabo de saída de TV.

1. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Configurações** → o campo **Sistema** → **Saída de TV**.
2. Selecione as configurações para a sua TV.
3. Toque em ok.
4. Mude a TV para o modo de Entrada externa.
5. Conecte seu aparelho à TV com um cabo de saída de TV.

6. Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Saída de TV**.
   O visor alterna para o modo de saída de TV e você pode visualizar o visor do aparelho na TV.

## Moldura digital

Visualize suas fotos favoritas com um relógio na tela.

Na tela Hoje, toque em **Iniciar**→ **Programas** → **Moldura Digital**.

Toque na tela para exibir os seguintes comandos:

| Ícone | Função |
|---|---|
| | Altera o estilo de exibição |
| | Pula para a foto anterior |
| | Reproduz |
| | Para a reprodução |
| | Pula para a próxima foto |
| | Altera o tipo de relógio e calendário |
| | Altera as configurações |
| | Sai da moldura digital |

capítulo 8

# Solução de problemas

Se você tiver problemas com seu dispositivo, tente estes procedimentos antes de entrar em contato com um serviço profissional.

**Ao tentar ligar seu dispositivo, as seguintes mensagens são exibidas:**

| Mensagem | Tente isto para resolver o problema: |
|---|---|
| Sem cartão SIM | Certifique-se de que o cartão SIM está instalado corretamente. |
| Inserir PIN | Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM. Para desabilitar a solicitação de PIN, toque em **Iniciar** → **Configurações** → **Pessoal** → **Bloquear** e, em seguida, limpe a caixa de verificação ao lado de **Avisar se o dispositivo ficar sem uso por**. |

| Mensagem | Tente isto para resolver o problema: |
|---|---|
| SIM bloqueado | Seu cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da inserção de seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços. |

## Seu dispositivo não exibe sinal (nenhuma barra próximo ao ícone de rede)

- Caso você tenha acabado de ligar o dispositivo, aguarde aproximadamente 2 minutos para que ele encontre a rede e receba o sinal.
- Você poderá não receber sinal em túneis ou elevadores. Vá até um lugar aberto.
- Você pode estar entre áreas de serviços. Você deve receber sinal ao entrar em uma área de serviço.

## Você esqueceu um código de segurança, PIN ou PUK.

Se você esqueceu ou perdeu este ou outro código, entre em contato com o fornecedor ou seu provedor de serviços.

## Seu visor exibe linhas brancas.

O visor pode exibir linhas brancas se você ligou o dispositivo após um longo período de desuso, ou se você removeu a bateria sem antes desligá-lo. O visor deve se corrigir em um curto espaço de tempo.

## Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado nas informações de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

## A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Mova o microfone para mais perto de sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## A qualidade de som da chamada está fraca.

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna e a antena do Bluetooth. A antena interna e a antena do Bluetooth estão localizados na parte inferior do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes seu dispositivo se desliga durante o carregamento.

- Desconecte o dispositivo do carregador, remova e reinstale a bateria, e tente novamente.
- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

## Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, seu dispositivo necessita de mais energia e pode esquentar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

## Seu dispositivo pode não conectar à Internet.

- Certifique-se de que você inseriu as configurações válidas para seu provedor de serviço internet.
- Certifique-se de que você ativou a conexão sem fio de seu provedor de serviço celular e de que o sinal não está obstruído.
- Certifique-se de que você inseriu o usuário e senha corretos.

## Você não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth.

- Certifique-se de que ambos dispositivos estão com a função Bluetooth ativada.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é maior que 10

metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

- Certifique-se de que as configurações de cada dispositivo permitam que eles estejam visíveis para outros dispositivos.
- Certifique-se de que ambos dispositivos são compatíveis com a tecnologia Bluetooth.
- Certifique-se de que a senha correta foi inserida em ambos dispositivos.

## Você não consegue ouvir música em um fone de ouvido remoto Bluetooth.

- Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao fone de ouvido.
- Certifique-se de que o formato de música que você está tentando ouvir é suportado pelo fone de ouvido.
- Certifique-se de que a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo não é maior que 10 metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

capítulo 9

# ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6

Estes termos de licença são um acordo entre você e Samsung Electronics Inc. ("Companhia"). Leia-os, por favor. Eles são aplicados ao software deste dispositivo. O software também inclui qualquer mídia avulsa, na qual você recebeu o software.

O software neste dispositivo inclui o software licenciado pela Microsoft Corporation ou suas afiliadas.

Os termos também se aplicam a qualquer

- atualizações,
- suplementos,
- serviços baseados na Internet, e
- serviços suportados

para este software, a menos que outros termos acompanhem estes itens. Neste caso, estes outros termos se aplicam.

**Como descrito abaixo, a utilização de algumas funções funciona com seu consentimento para a transmissão de certas informações básicas para serviços da Internet.**

**Ao usar o software, incluindo o uso neste dispositivo, você aceita estes termos. Se você não aceitá-los, não use o dispositivo ou software. Entre em contato com a Companhia para estipular sua política de devolução para reembolso ou crédito.**

**ATENÇÃO**: Se o software contém tecnologias com suporte à voz, a

operação deste software requer a atenção do usuário. Distrair a atenção da rua durante a direção pode causar um acidente ou outra conseqüência grave. Mesmo que ocasional, pequenas distrações podem ser perigosas durante a direção em momentos críticos. A Companhia e a Microsoft não fazem nenhuma representação, garantia ou outras determinações de que QUALQUER uso deste software é legal, seguro ou de qualquer maneira recomendável durante a direção ou operação de um veículo motor.

**Se você concordar com estes termos de licença, você tem os direitos abaixo.**

1. **DIREITOS DE USO.**
   Você deve usar o software no dispositivo com o qual você adquiriu o software.

2. **REQUISITOS ADICIONAIS DE LICENÇA E/OU DIREITOS DE USO.**

a. **Uso Específico.** A Companhia projetou este dispositivo para um uso específico. Você deve utilizar o software somente para este uso.

b. **Programas Microsoft incluídos e Licenças Adicionais Solicitadas.** Exceto como determinado abaixo, estes termos de licença se aplicam a todos os programas Microsoft incluídos com este software. Se os termos de licença de qualquer destes programas derem outros direitos que não conflitem com estes termos de licença, você também tem direitos a estes termos.

   i. Este acordo não garante a você qualquer direito com relação ao Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync ou Microsoft Outlook 2007 Trial, os quais estão sujeitos às licenças que os acompanham.

c. **Reconhecimento de Fala.** Se o software incluir componente(s) de reconhecimento de fala, você deve entender que o reconhecimento de fala é um processo de natureza estatística e que erros de reconhecimento fazem parte do processo. Nem a Companhia, nem a Microsoft ou seus fornecedores são responsáveis por quaisquer danos provenientes de erros no processo de reconhecimento de fala.

d. **Funcionalidade do Telefone.** Se o software do dispositivo incluir a funcionalidade de telefone, todas ou certas porções do software do dispositivo podem ficar inoperantes se você não tiver ou mantiver uma conta de serviço com um provedor de telecomunicação sem fios ("Operadora Celular"), ou se a rede da Operadora Celular não estiver operando ou configurada para operar com o dispositivo.

3. **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, não vendido. Este acordo dá a você somente direitos de uso do software. A Companhia e a Microsoft reservam todos os outros direitos. A menos que leis aplicadas dêem a você mais direitos com relação a esta limitação, você deve usar o software somente como expressamente permitido por este acordo.
Ao fazer isto, você deve concordar com quaisquer limitações técnicas no software que permitem a você utilizar somente certos caminhos. Você não deve:
   - trabalhar sobre quaisquer limitações do software;
   - fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software;
   - fazer mais cópias do software que o especificado por este acordo;

- publicar o software para que outros copiem;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
- utilizar o software para serviços de hosting de software comercial.

Exceto se expressamente especificado neste acordo, direitos para acessar o software neste dispositivo não dão a você direitos para implementar patentes Microsoft ou outras propriedades intelectuais da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam este dispositivo.

Você pode usar tecnologias de acesso remoto no software, como Remote Desktop Mobile para acessar o software remotamente de um computador ou servidor. Você é responsável por obter quaisquer licenças solicitadas para uso de protocolos para acessar outro software.

4. **SERVIÇOS COM BASE NA INTERNET.** A Microsoft fornece serviços com base na Internet juntamente com o software. A Microsoft pode alterá-las ou cancelá-las a qualquer momento.

   a. **Consentimento para Serviços com base na Internet.** As funções de software descritas abaixo se conectam à Microsoft ou a sistemas computacionais provedores de serviços através da Internet. Em alguns casos, você não receberá um aviso em separado quando eles se conectarem.
   Você pode desligar algumas destas funções ou não utilizá-las. Para mais informações sobre estas funções, visite http://privacy.microsoft.com/pt-br/fullnotice.aspx.

**Ao usar estas funções, você concorda com a transmissão destas informações.** A Microsoft não utiliza estas informações para indentificá-lo ou contactá-lo.

Informações do Dispositivo. As seguintes funções usam protocolos da Internet, os quais enviam para os sistemas apropriados informações do dispositivo, como seu endereço de protocolo Internet, o tipo de sistema operacional, navegador e nome e versão do software que você está usando, e o código da linguagem do dispositivo onde você instalou o software. A Microsoft usa estas informações para tornar os serviços com base na Internet disponíveis para você.

- ***Função de Atualização do Windows Mobile.*** A função de atualização do Windows Mobile fornece a você a possibilidade de obter e instalar atualizações de software em seu dispositivo, se houver atualizações disponíveis. Você pode optar por não usar esta função. A Companhia e/ou sua Operadora Celular pode não suportar esta função ou uma atualização para seu dispostivo.
- ***Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media.*** Proprietários de conteúdo utilizam a tecnlogia de gerenciamento de direitos digitais (WMDRM) do Windows Media para proteger sua propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este software e softwares de terceiros usam WMDRM para reproduzir e copiar conteúdos protegidos por WMDRM.
  Se o software falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo podem pedir à Microsoft para revogar a capacidade do software em utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta

os outros conteúdos. Quando você baixa licenças de conteúdos protegidos, você concorda que a Microsoft pode incluir a lista de revogação com as licenças. Os proprietários dos conteúdos podem solicitar a você a atualização do WMDRM para acessar seu conteúdo. O software da Microsoft que inclui WMDRM irá perguntar por seu consentimento antes da atualização. Se você negar a atualização, você não poderá acessar o conteúdo que necessita da atualização.

b. **Mau uso dos serviços com base na Internet.** Você não pode utilizar estes serviços de qualquer maneira que possa prejudicá-lo ou prejudicar o uso de qualquer pessoa.
Você não pode utilizar estes serviços para tentar obter acesso não autorizado a qualquer serviço, dado, conta ou rede de qualquer maneira.

5. **ALERTA SOBRE O PADRÃO VISUAL MPEG-4.** O software deve incluir a tecnologia de decodificação visual MPEG-4. Esta tecnologia é um formato para compressão de dados de informações de vídeo. MPEG LA, L.L.C. solicita este aviso:

   O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUER MANEIRA QUE NÃO OBEDEÇA O PADRÃO VISUAL MPEG 4 É PROIBIDO, EXCETO PARA USO DIRETAMENTE RELACIONADO A: (A) DADOS OU INFORMAÇÕES (i) GERADO E OBTIDO SEM CUSTO DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO ATRAVÉS DISSO EM UM EMPREENDIMENTO DE NEGÓCIOS E (ii) PARA USO PESSOAL SOMENTE;
   E (B) OUTROS USOS ESPECIAL E

SEPARADAMENTE LICENCIADOS POR MPEG LA, L.L.C.

Se você tem dúvidas sobre o padrão visual MPEG-4 , entre em contato com a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTIFICADOS DIGITAIS.** Este software usa certificados digitais no formato X.509. Estes certificados digitais são usados para autenticação.
7. **SOFTWARE DE CONECTIVIDADE.** O pacote de seu dispositivo pode incluir o software Windows Mobile Device Center ou Microsoft ActiveSync. Caso esteja incluído, você deverá instalá-lo e usá-lo em concordância com os termos de licença que são fornecidos com ele. Se nenhum termo de licença for fornecido, deverá instalar e utilizar apenas uma (1) cópia do software em um único computador.
8. **ACESSO À REDE.** Se estiver usando uma rede, como uma rede de trabalho, o adminstrador dela pode limitar funções de seu dispositivo.
9. **SUPORTE AO PRODUTO.** Entre em contato com a Companhia para opções de suporte. Consulte o número de suporte fornecido com o dispositivo.
10. **LINKS PARA PÁGINAS DE TERCEIROS.** Se o software fornecer links à páginas de terceiros, estes links são fornecidos a você como uma comodidade, e a inclusão de qualquer link não implica um endosso da página do terceiro pela Microsoft.
11. **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você pode fazer uma cópia de segurança do software. Você deve usá-la somente para reinstalar o software no dispositivo.
12. **PROVA DA LICENÇA.** Se você adquiriu o software no dispositivo, ou

em um disco ou outra mídia, uma etiqueta com um Certificado de Autenticidade genuíno com uma cópia do software genuína identifica o software licenciado. Para ser válido, esta etiqueta deve estar afixada no dispositivo, ou incluída sobre ou dentro do pacote do software da Companhia. Se você receber esta etiqueta em separado, ela não é válida.
Você deve manter a etiqueta no dispositivo ou pacote para provar que você está licenciado a utilizar o software. Para identificar o software genuíno Microsoft, acesse http://www.howtotell.com.

13. **TRANSFERIR PARA TERCEIROS.** Você pode transferir o software somente com o dispositivo, a etiqueta do Certificado de Autenticidade e estes termos de licença diretamente para um terceiro. Antes de transferir, o terceiro deve concordar que estes termos de licença se aplicam à transferência e uso do software. Você não deve manter nenhuma cópia do software, incluindo a cópia de segurança.

14. **NENHUMA TOLERÂNCIA A FALHAS. O software não é tolerante a falhas. A Companhia instalou o software no dispositivo e é reponsável sobre como ele opera no dispositivo.**

15. **USO RESTRITO.** O software Microsoft foi projetado para sistemas que não necessitam de mecanismos contra falhas de desempenho. Você não pode usar o software Microsoft em qualquer dispositivo ou sistema em que um mau funcionamento do software poderia resultar em risco de ferimentos ou morte de alguma pessoa. Isto inclui a operação de instalações nucleares, navegação aérea ou sistemas de comunicação e controle de tráfego aéreo.

16. **SEM GARANTIAS PARA O SOFTWARE. O software é**

**fornecedio "como está". Você sustenta todos os riscos de utilizá-lo. A Microsoft não dá garantias expressas, garantias ou condições. Todas as garantias que você receber com relação ao dispositivo ou o software não originam de, e não estão ligadas à Microsoft e suas afiliadas. Quando permitido pelas suas lei locais, a Companhia e a Microsoft excluem garantias de comerciabilidade implícitas, aptidões em propósitos específicos e não-violação.**

17. **LIMITAÇÕES DA RESPONSABILIDADE. Você pode recuperar da Microsoft e de suas afiliadas somente danos diretos de até cinquenta dólares (US $50.00), ou equivalente na moeda local. Você não pode recuperar quaisquer outros danos, incluindo danos resultantes, lucros perdidos, danos especiais ou acidentais.**

    **Esta limitação se aplica a:**

    - **qualquer coisa relacionada ao software, serviços, conteúdo (incluindo código) de páginas da internet de terceiros, ou programas de terceiros, e**
    - **reivindicações por quebra de contrato, quebra de garantia ou condição, responsabilidade rigorosa, negligência ou outro prejuízo à extensão permitida pela lei aplicável.**

    **Isto também se aplica mesmo se a Microsoft deveria estar ciente da possibilidade de tais danos. A limitação acima pode não se aplicar a você, pois seu país pode não permitir a exclusão ou limitação de danos acidentais, resultantes ou outros danos.**

18. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis de exportação e regulamentos dos Estados Unidos. Você deve cumprir com todas as leis e regulamentos de exportação domésticos e

internacionais que se aplicam ao software. Estas leis incluem restrições de destino, usuários finais e utilização. Para informações adicionais, consulte a página http://www.microsoft.com/exporting/.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou de seu provedor de serviços.

# SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1840-08-0953

(01)07892509045438

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br